

MULTIFUNKSJONELT – VÅRT NYE CHICAGO METALLIC™ VEGG- OG OVERGANGSBESLAG TIL T-PROFILER

La oss gjøre det enkelt for deg! Med kun ett beslag kan du forbedre den måten du fester dine bæreprfiler og tverrprofiler til veggen samt måten du forbinder komponenter på.

Vårt nye og brukervennlige vegg- og overgangsbeslag til T-profiler er et redskap med flere bruksmuligheter, og det ble skapt med brukeren i tankene, hvilket sikrer, at det fungerer perfekt med våre bæreprfiler og tverrprofiler.

Det er et multifunksjonelt redskap, som sikrer at du kan feste bæreprfilene og tverrprofilene til veggen, eller det kan brukes til enkelt å forenkle integrasjonen av tekniske installasjoner uten å skulle bekymre seg om nedbøyninger på platene.



ETABLER OVERGANGER

Det brukervennlige vegg- og overgangsbeslaget muliggjør små justeringer av profilposisjonen, hvilket gjør stabiliseringen mot veggen eller en annen T-profil enklere enn noensinne før.

[SIDE 2](#)



BYGG BROER

Beslaget er optimert til våre Rockfon profilstystemer og gir deg mulighet for å feste T-profilene på flere ulike plater av forskjellig tykkelse. Samtidig har det blitt enklere å integrere tekniske installasjoner i forskjellig størrelser.

[SIDE 4](#)

ETABLER OVERGANGER

Vårt vegg- og overgangsbeslag er designet til å forenkle installasjonen ved å gi deg flere muligheter. Beslaget gir mulighet for å foreta små justeringer, når du fester det til enten veggen eller en T-profil.

PROBLEMFRI OG TIDSBESPARENDE

Det brukervennlige vegg- og overgangsbeslaget sikrer at du kan feste og stabilisere bæreprøfler og tverrprofiler til veggen eller en annen T-profil enklere enn noensinne før. Dets funksjonalitet og design sikrer enkel installasjon takket være det nye avlange monteringshullet. Det nye designet, hvor det tradisjonelle innfestingshullet har blitt skiftet ut, fjerner behovet for presisjon under innfestingen av den kvadratiske formen på profilsystemet og muliggjør små justeringer av profilposisjonen. Med andre ord fjerner det ekstraarbeidet ved å markere veggen eller T-profilen før du borer. Dermed sparer du tid.

UHINDRET FLEKSIBILITET

Vårt vegg- og overgangsbeslag har fått ekstra avlange monteringshull på den øverste og nederste siden av beslaget. Det styrker fleksibiliteten og gjør det mer enkelt å feste T-profiler til veggen. Det ekstra monteringshullet nederst på beslaget sikrer at du kan feste profilen til veggen, selv om det er blokkeringer.

Den lille designfunksjonen byr på en markant fordel, da det betyr at du ikke skal finne på ad hoc-løsninger for å kunne feste himlingen på en sikker måte.

Se vårt bibliotek med installasjonsvideoer

Vi har nylig oppdatert Rockfon System T24 X™ installasjonsvideoen. Pass på å se den, og abonner på vår YouTube-kanal for å se mer spennende innhold.



**Avlange monteringshull
reduserer feil som følge
av feilmålinger.**



Flere festemuligheter



**Gir mulighet for rask
justering, slik at ditt
profilsystem får den
helt riktige kvadratiske
formen.**

Egenskaper



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsbestandighet

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

SLIK BRUKES DET

Vegg- og overgangsbeslaget er skapt for å være brukervennlig og byr på enda en fremragende funksjon. Predefinerte spor angir ønsket høyde på T-profilene og på et bredt utvalg av platetyper når du bruker 24 x 24 mm kantprofiler.

La oss se på de forskjellige monteringsmulighetene.

- 1** Du kan raskt montere din Rockfon X-kant eller E-kant plate med vegg- og overgangsbeslaget ved å montere bæreprofilen eller tverrprofilen på veggen i nøyaktig høyde.
- 2** Når du installerer en X-kant plate, skal du plassere det nederste sporet på kantprofilen. Ved E-kant plater benyttes det øverste sporet.

*Du kan kun bruke disse sporene, når 24 mm siden av kantprofilen er festet til veggen.



Tilpasset X1 platekant



Tilpasset E platekant

- 3** Hvis du installerer andre himlingskanter ved hjelp av kantprofilen, skal du kun legge bunnen av vegg- og overgangsbeslaget på profilens øverste kanter.



Tilpasset D platekant



Tilpasset X2 platekant

BYGG BROER

Brobeslagsfunksjonen er en enkel, justerbar og enkel løsning, som er perfekt designet til tekniske installasjoner bak himlingen.

Eliminer nedbøyninger

Brobeslagsfunksjonen, som er perfekt optimert til våre Rockfon Systemer, sikrer at du kan feste T-profilene over flere ulike plater av forskjellig tykkelse, alt fra 0 mm (kun relevant for vår Chicago Metallic™ T24 Click 2890 eller Chicago Metallic T24 Click 2790) til 20 mm.

Beslaget er enkelt å montere og er et allsidig, brannsikkert redskap som kan brukes til tekniske installasjoner med forskjellige mål, uten behov for avlastningsplater.

Du kan montere brofunksjonen på beslaget ved kun å skru vegg- og overgangsbeslaget fast på



bæreprofilene og tverrprofilene, hvor så vekten på den tekniske installasjonen overføres til profilen. Det sikrer at det ikke er belastning på platen, og dermed unngås nedbøyninger.



Slik brukes det

Det er viktig at profilen, som skal være bærende, skjæres rett, og at beslaget brykkes av langs knekklinjen. Du fester beslagene sikkert til T-profilen ved kun å feste beslaget på den motsatte siden av T-profilen.



**Passer til
mange installasjoner.**



**Det kan brukes med
alle våre T-profiler**



**Kan benyttes til å lage
støttearmer til tekniske
installasjoner bak himlingen.**